

53552412 MAB 103 - 4SR Ricambi

Pos	Item	Qty	Descrizione
1	QS1	1	interr.bl.porta
2	Q2	1	interr.autom.
3	Q1	1	interr.autom.
4	KA1-2	1	rele' ausiliario
5	KM1	1	contattore
6	TC1	1	trasformatore
7	KT1	1	temporizzatore
8	HL1	1	portalampade
9	HL2	1	portalampade
10	HL3	1	portalampade
11	SA6	1	selettore
12	SA5	1	selettore
13	SB3	1	pulsante
14	SB4	1	pulsante
15	HA1	1	claxon
16	FU3-6	1	portafusibili
17		4	fusibili
18		1	supporto lampad.
19		4	lampadine
20		1	supporto contatti
21		1	contatto
22		1	contatto
23		1	zoccolo
24		1	contatto ausil.

N.B. Pos.3 : Deve essere specificata la potenza del motore  
e la tensione di alimentazione del guardo  
per la scelta dell'interruttore automatico Q1.